



Notiz

WLAN WPS-Taster

- WLAN an/auschalten → kurz drücken
- WLAN-Gerät anmelden (WPS) → lang drücken

DECT-Taster

- wiederfinden (alle Telefone klingeln) → kurz drücken
- Telefon anmelden → lang drücken



Power / DSL

- leuchtet bei DSL-Verbindung
- blinkt wenn DSL unterbrochen ist

Internet / Festnetz

- leuchtet bei einem Telefonat
- blinkt bei Sprachnachrichten im Netz

WLAN

- leuchtet wenn WLAN an ist
- blinkt während der WPS-Anmeldung

Info

- blinkt bei Nachrichten auf dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter (einstellbar)

Einstellungen ab Werk

Diese Einstellungen können in der FRITZ!Box geändert werden.




FRITZ!Box: Einrichten und Informieren

Alle Einstellungen, Verbindungsinformationen und Zusatzfunktionen Ihrer FRITZ!Box erreichen Sie einfach mit dem Internetbrowser.

FRITZ!Box in einem Internetbrowser öffnen mit <http://fritz.box>

Schneller Wechsel zwischen FRITZ!Box, FRITZ!NAS und MyFRITZ!

Onlinehilfe öffnen



Einrichten der FRITZ!Box bequem und schnell mit Assistenten für Internet, Telefonie, Sicherheit und Komfort.

Informieren Sie sich in der Übersicht auf einen Blick zu Verbindungen, Anschlüssen, Telefonie, Funktionen und Netzwerk.

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ!Box-Kennwort

WLAN-Netzwerkschlüssel